

Paljukärry

KÄYTTÖOHJE



Kylpytynnyrin nouto

1. Kylpytynnyri noudetaan osoitteesta Moisiolammentie 32, 37550 Lempäälä (mikäli toisin ei ole sovittu).
2. Kylpytynnyriä voi vetää henkilöautolla ja B -ajoluokan ajokortilla.

Kylpytynnyrin sijoittaminen ja täyttö

1. Sijoita kylpytynnyri mahdollisimman kovalle ja tasaiselle alustalle.
2. Ota huomioon, että palju on myös tyhjennettävä samaan paikkaan, sillä täysinäistä paljua ei saa siirtää.
3. Laske karryn kulmissa olevat jalat maahan ja kiristä. Tarkista, että karru on huolellisesti tuettu.
4. Täytä palju vedellä.
5. Mikäli jätät veden yöksi paljuun, niin huolehdi, että vesi ei pääse jäätymään ja karru on varmasti tuettu huolellisesti. Tarkista myös, että pesästä on tuli sammunut.

Kylpytynnyrin lämmitys

1. Tarkista, että paljon läheisyydessä ei ole mitään helposti palavia kohteita.
2. Kun paljon vesipinta ylittää ylävesiputken tason, niin pesän voi sytyttää. Tarkkaile säännöllisin ajoin lämpötilan nousua. Paljun lämmitysaika on noin 3-4h. Suositeltava lämpö 35-40°C astetta
3. Kun palju on sopivan lämmin, niin nouskaa varovasti paljuun ja nautinto voi alkaa.

Kylpytynnyrin tyhjennys

1. Tyhjennä palju ja kamiina irrottamalla pohjatulppa altaan sekä kamiinan pohjasta.

Kylpytynnyrin palautus

1. Puhdista allas huolellisesti. Pesemättömästä paljusta veloitamme 50€ lisämaksun. Pesun voi tilata myös etukäteen 20€ hintaan, mikäli et voi tai halua tehdä sitä itse.
2. Tyhjennä tuhkat pesästä.
3. Irrota piippu ja kiinnitä se kärryyn. Kiinnitä liinat myös altaan yli ristiin.
4. Nosta tukijalat ylös ennen kuin lähdet vetämään kylpytynnyriä.